
# LINEA
# 15400





ANETA LIGHTING
LIGHTS FOR HOME AND WORK SINCE 1947


aneta.se
aneta.no

aneta_lighting

Krok / lampeuttak
Krok / lamputtag
Krokku / valaisinpistorasia
Hook / Lamp socket
Konks / Valgusti pistikupesa








Takboks
Takdosa
Kattorasia

Ceiling installation box
Harukarp




SE: Denna produkt innehåller två ljuskällor med energieffektivitetsklass E.
Lysdioderna är utbytbara som reservdelar. 50000 tim ≈ 20 år (6 tim/dag)


NO: Dette produktet inneholder to lyskilder med energieffektivitetsklasse E.
Diodelyskilderne kan skiftes som reservdeler. 50000 tim ≈ 20 år (6 tim/dag)

FI: Tämä tuote sisältää kaksi valonlähdettä, joiden energiatehokkuusluokka on E.
LED valolähde vaihdetta vissa, löytyy varaosana. 50 000 tuntia ≈ 20 vuotta (6 t/päivä)

EN: This product contains two light sources of energy efficiency class E.
The LED-chips are exchangeable as a spare part. 50000 h ≈ 20 years (6 h/day)

ET: See toode sisaldab kahte valgusallikat energiatõhususklassiga E.
Integreeritud LED-valgusallikas, mida saab varuosana välja vahetada.
50 000 tundi ≈ 20 aastat (6 tundi päevas)

For light source information scan the QR code:




**SE:** Vid reklamation eller frågor, kontakta i första hand inköpsstället där produkten köptes in.

Produkten får inte slängas med hushållsavfall, utan ska lämnas till återvinningscentral som elektronikskrot. Om du är osäker på hur du går till väga, fråga din kommun eller inköpsstället.

**FI:** Reklamaatioiden tai kysymysten osalta ota yhteyttä ensisijaisesti myyntipisteeseen, josta ostit tuotteen.

Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen elektroniikkaromuna. Jos et ole varma, miten toimia, kysy kunnaltasi tai ostopaikastasi.

**ET:** Kaebuste või päringute korral pöörduge esmalt jaemüüja poole, kust toode osteti.

Toodet ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid see tuleb viia elektroonikajäätmete taaskasutuspunkti. Kui te ei ole kindel, kuidas toimida, küsige oma omavalitsuselt või ostukohast.

**NO:** Ved reklamasjon eller spørsmål, kontakt først utsalgsstdet der produktet ble kjøpt.

Produktet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall, men skal leveres til en resirkuleringsstasjon for elektronisk avfall. Hvis du er usikker på hva du skal gjøre, spør kommunen eller utsalgsstedet.

**EN:** For complaints or inquiries, primarily contact the retailer where the product was purchased.

The product must not be thrown away with household waste, but must be left to a recycling station for electronic waste. If you are unsure how to proceed, ask your municipality or the place of purchase.