

Tenderflame Riff 180

Monteringsanvisning






Fig 1.

Fig 2.

FØLGENDE ER INKLUDERT:

Peisen består av følgende deler:

Veggfeste (Fig. 1)

Selve kroppen

Brennerholder (Fig. 2)

2 sideglass

Brenner med tank, veke-enhet og tankmåler

2 glass til brenneren

Slukker

MONTERINGSANVISNING

1. Fjern all emballasje.
2. Plassering av peisen må skje på en solid rett vegg.
3. Veggfeste består av en stålramme med flere hull til skruer (fig 1). Mål opp hvor høyt opp på vegg man ønsker peisen og sett et merke på vegg der den midterste skruen på øvre del av rammen skal sitte. Bruk deretter et vater og trekk en strek som markerer hvor de andre skruefestene skal være. Fest veggbrakketen med et par skruer på den øvre delen og marker deretter på vegg der de andre hullene skal være. Sjekk gjerne med et vater at den også er i lodd. Fest deretter de andre skruene. Bruk egnede plugger om den skal festet på gips- eller murvegg.
4. De to store glassene må settes på før brennerholder (fig. 2) monteres på kroppen. Skyv glassene opp i sporet.
5. Monter brennerholder på kroppen ved bruk av de medfølgende skruene.
6. Løft peisen på veggfestet. Påse at den treffer alle de 4 mothakene på veggbrakketen.
7. Sett brenner ned i utsparingen.
8. Plasser de to små glassene i sporene på hver side av veken.

