



SIGNATURE COLLECTION


BY
Harald Baum


SC3360

HIGHBOARD









AX10  M6X16	BX2  M6X45	CX12  Ø6/Ø16	DX12  Ø6	EX1  N4	FX16  Ø5
GX20 Colli 2/2  M6X12					




1.






2.




3.






Trekk til skruene ca80% slik at stangen fortsatt kan beveges.




4.





Skruer strammes 100% når alle skruene tilrammen er på plass.




5.




6.



7.



8.



Tip protection/Tippskydd



ENGLISH	SVENSKA Norsk	SUOMI	DEUTSCH
Important information Read carefully. Keep this information for further reference. WARNING Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To prevent this furniture from tipping over it must be permanently fixed to the wall. Fixing devices for the wall are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Use fixing devices suitable for the walls in your home. For advice on suitable fixing systems, contact your local specialized dealer.	Viktig information Läs noga Spara informationen för framtida bruk VARNING Allvarliga eller livsfarliga klämskador kan ske om möbler tippar över. För att förhindra att den här möbeln tippar måste den fästas permanent vid väggen. Fästbeslag för väggen medföljer inte eftersom olika väggmaterial kräver olika typer av fästbeslag. Använd ett fästbeslag som passar för väggarna hemma hos dig. För råd om lämpliga fästbeslag, kontakta din fackhandlare.	Tärkeää tietoa Lue huolellisesti. Säästä mahdollista myöhempää tarvetta varten. VAROITUS Huonekalun kaatuminen voi aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja. Kaatumisen estämiseksi huonekalu tulee kiinnittää pysyvästi seinään. Pakkaus ei sisällä seinään kiinnittämistä varten tarvittavia ruuveja ja tulppia, koska erilaisia seinämateriaaleja varten tarvitaan erilaiset kiinnikkeet. Valitse kiinnikkeet kotisi seinämateriaalin mukaan. Apua oikeanlaisten kiinnikkeiden valintaan voit kysyä rautakaupasta.	Wichtige Information Sorgfältig lesen Diese Information aufbewahren ACHTUNG Wenn Möbelstücke umkippen, können ernste oder lebensgefährliche Verletzungen durch Einklemmen die Folge sein. Um zu verhindern, dass das Möbelstück umkippt, muss es fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige packt, da sie von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Befestigungsbeschläg e benutzen, die für die heimischen Wände geeignet sind. Bei diesbezüglichen Fragen den örtlichen Fachhandel zu Rate ziehen.




'The swedish text must be exchanged with.

Norsk

Viktig informasjon, Les nøye og ta vare på informasjonen til framtidig bruk.

Advarsel!




Alvorlige eller livsfarlige klem skader kan oppstå dersom møbelet velter. For å forhindre at det velter må det festes til vegg. Skruer til å feste til vegg følger ikke med ettersom ulike vegg materialer krever ulike feste bolter. Bruk en feste skrue som passer til veggen hjemme hos deg.



1.

1.




1.



2.

2.

2.



3.

3.

3.

