


Instruksjoner for fjernkontrollens betjening



Dersom mange enheter skal kontrolleres med samme fjernkontroll kan signalet bli forstyrret. Dette kan medføre at flere lamper kan reagere på fjernkontrollens kommando. Dersom dette skulle skje, gå nærmere enheten og rett fjernkontrollen direkte mot enheten som skal styres.

Navn: CHARGE fjernkontroll
Varenr.: S/n: 297722
Ordre: 6743

Produsert i Kina for Bohus AS
Østre Aker vei 19, 0581 Oslo.
www.bohus.no