



SIN
DIG

PASI

UTENDØRS TAKLAMPE

Ø 60cm H 22cm

306301

BRUKERVEILEDNING

Ta vare på denne brukermanualen til senere. Les instruksjonen før du monterer lampen.

Denne varen er produsert i henhold til europeiske kvalitets- og sikkerhetsstandard (CE, EN 60598) og kan brukes innen- og utendørs.

MONTERING

Du kan koble til og skifte lamper som henger i takkrok eller lignende dersom lampen:

- er tilkoblet med støpsel / stikkontakt og kroneklemme eller "sukkerbit"
- er tilkoblet med bevegelig ledning til stikkontakt og vil da ikke være å betrakte som en del av den faste installasjonen. Det må i tillegg være strekkavlastning på selve ledningen slik at ledningene ikke belastes fysisk.
- Før installasjon, sikre at strøm er frakoblet ved å slå av/skru ut sikringen i sikringskapet.
- Installer ikke lampen i nærheten av fontener, basseng eller andre vannkilder.
- Armaturen må ikke kobles til strøm når den befinner seg i emballasjen.
- Produktet må ikke under noen omstendighet endres eller modifiseres! Feilmontering kan innebære livsfare og brannrisiko.

Skal lampen være en del av den faste installasjonen må tilkobling til strømnettet utføres av autorisert elektriker!

VEDLIKEHOLD




Før du rengjør lampen eller bytter pære, må lampen/pæren være helt avkjølt og støpselet dratt ut av kontakten. Varmen fra pæren vil trekke til seg støv og partikler.

- Rengjør kun overflaten av lampen.
- Kan tørkes over med en fuktig klut uten såpe eller andre rengjøringsmidler.

ADVARSEL!

Før ny pære settes i, må du alltid undersøke hvor mye watt som er tillatt for lampen. Ikke bruk en pære som overskrider antall watt. Maksimal wattstyrke finnes på klistremerke i sølv, festet på lampen.

- IP44 Innen- og utendørs bruk
- Dersom kablet blir ødelagt må lampen kasseres som elektrisk avfall eller leveres til sertifisert fagperson (elektriker med fagbrev) for reparasjon.



 **TA VARE PÅ MILJØET!**

- Skal ikke kastes i husholdningsavfall.
- Inneholder elektriske eller elektroniske komponenter som skal gjenvinnes.
- Elektrisk avfall leveres til en miljøstasjon, forhandler av elektriske produkter eller avfallsplass med mottak av EE-avfall.

Spenning	220V-240V~50Hz
Watt	Maks 10W
Sokkel	E27

